



Reunion

Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide


Schnellstart-Anleitung



Scan for full instructions

Consultez les instructions complètes

Scannen für die vollständige Anleitung




Play/Pause/Skip/Broadcast
Jouez/Pause/Sauter/Diffusion
Wiedergabe/Pause/Überspringen/Sendung

Bluetooth

Microphone
Mikrofon

Volume
Lautstärke



Battery Level
Niveau de batterie
Batteriestand

Broadcast
Diffusion
Sendung

Status
État


On/Off
Ein/Aus

CHARGING / CHARGEUR / LADEN


Enjoy music while charging your speaker

Profitez de la musique tout en chargeant votre enceinte


Musik hören, während Sie Ihren Lautsprecher aufladen



POWER SAVING / ÉCONOMIE D' ÉNERGIE / STROMSPAREN




POWER OFF / ÉTEINDRE / AUSSCHALTEN




BLUETOOTH® CONNECT / SE CONNECTER / VERBINDEN

When connected, Bluetooth LED light will stop flashing
Une fois connecté, le voyant LED Bluetooth arrêtera de clignoter
Wenn verbunden, hört die Bluetooth-LED auf zu blinken

Search for Roberts Reunion in Bluetooth setting
Recherchez Roberts Reunion dans les paramètres Bluetooth
Suchen Sie nach Roberts Reunion in den Bluetooth-Einstellungen



Flashing Blue: Searching
Flash bleu clignotant: Recherche
Blinkendes Blau: Suche



Solid Blue: Connected
Bleu fixe: Connecté
Dauerhaftes Blau: Verbunden



Disconnect
Déconnecter
Trennen

BROADCAST MODE / MODE DIFFUSION / SENDEMODUS

Enjoy Stereo with 2 speakers, or more for a party!
Profitez de la stéréo avec 2 haut-parleurs, ou plus pour une soirée!
Genießen Sie Stereo mit 2 Lautsprechern oder mehr für eine Party!

