


# Installation manual

## M Public Floorstand Basic 180 incl shelf & camera holder

EAN: 7350073734627

- en Installation manual
- ar تثبيت الجال ليد
- cz Instalační manuál
- da Installationsmanual
- de Installationsanleitung
- ee Paigaldusjuhend
- el Οδηγίες εγκατάστασης
- es Manual de instalación
- fi Asennusohje
- fr Installation Manuel
- he הנקתה יירדמ
- hu Szerelési kézikönyv
- it Manuale di installazione
- jp 取り付け説明書
- kr 설치 설명서
- li Montavimo instrukcija
- lt Uzstādīšanas rokasgrāmata
- nl Installatie handleiding
- no Installasjonshåndbok
- pl Instrukcja instalacji
- pt Manual de instalação
- ro Manual de instalare
- ru Инструкция по установке
- sk Inštalčný manuál
- sl Navodila za montažo
- sv Installationsmanual
- tr Montaj kılavuzu
- zh 安装手册



### IMPORTANT!

Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value. If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor. Replace the screws with suitable ones if needed. In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please consult a professional.

### تَحذِير

قشاش وأ ضرعلا زاهج وأ نوي زفلا ل وال وأ لئاسلا لاساتس يركي لال تاشاش وأ امزالبالا ةزهجأ ل شم قشاش م نوكت ال دق فغ، غرابال نيمضت مت اذا، ذري بة عميق ىرخ ال HiFi ةزهجأ وأ ضرعلا ةلا ح ف. رمألا اذا ةبسانم ىرخ أب ي غرابال ل دب ساسا. ةي ضرال وأ فقسلا وأ طئال ةدام نيمصصخت م ل دح ةراشتسا ىج ري، جنت م ل اذه ب ي كرت بن اوج نم بن اوج نم ذكأت م ل دع.

### DŮLEŽITĚ!

Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoce hodnotné. Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaže v místě instalace. V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je. Pokud budete mít při montáži tohoto produktu potíže, obraťte se na zkušeného odborníka.

### VIGTIG!

Din plasmaskærmn, LCD-skærm, tv, projektor, projektorskærmn eler andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi. Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

### BELANGRIJK!

Uw Plasma, LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HiFi-apparaat vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfelt u, raadpleeg dan een professional.

### TÄHTIS!

Teie teler, projektor, projektori ekraan või muu HiFi seade on suure väärtusega. Kui kinnitusel on komplektis paigalduskruvid, siis ei pruugi need sobida Teie seinale, lae või põranda materjaliga. Vajadusel vahetage kruvid sobivate vastu. Kui Te ei ole seadme paigaldamisel detailides kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

### ACHTUNG!

Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stelle einen beträchtlichen Wert dar. Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material Ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben. Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachman

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

H οθόνη σας Plasma, LCD, Τηλεόραση, Βιντεοπροβολέας (projector), οθόνη βιντεοπροβολέα ή άλλες συσκευές HiFi έχουν σημαντική αξία. Αν συμπεριλαμβάνονται βίδες στη συσκευασία (σας να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του πατώματός σας, Αντικαταστήστε τις βίδες αυτές με άλλες κατάλληλες αν χρειάζεται. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποια ζητήματα σχετικά με την στήριξη αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

### IMPORTANT!

Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que estén formados la pared, el techo o el suelo. Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso. Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

### TÄRKEÄ!

Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisioiden, projektorien ja niiden valkokankaisten sekä muiden hifi4aitteiden arvo on huomattava. Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin. Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla. Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteys asiantuntijaan.

### IMPORTANT!

Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable. Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols. Remplacez-les par des vis adaptées. Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

### FONTOS!

Plazma, LCD TV-d, projektorod, vetítóvásznad vagy egyéb műszaki berendezések értékes értéket képvisel. Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmas a berendezés, hogy falra, mennyezetre, vagy a padlóhoz rögzítsd. Cseréld ki a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges. Abban az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

### IMPORTANT!

I vostri schermi al plasma o LCD o le TV in genere, ma anche i proiettori, gli schermi per proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento di denaro. Le viti ed i perni in dotazione potrebbero rivelarsi non adatti per il tipo di parete o di soffitto o di pavimento. Sostituitele quindi con ancoraggi più idonei in caso di necessità. Se dovete riscontrare problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

### 重要!

プラズマ、LCD、テレビ、プロジェクター、プロジェクター スクリーン、またはその他の HiFi 機器は、かなりの価値があります。ネジが付属している場合でも、壁、天井、床の材質によっては適さない場合があります。必要に応じて、ネジを適切なものに交換してください。この製品の取り付けに関してご不明な点がある場合は、専門家に相談ください。

### VIKTIG!

Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorskjerm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi. Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet. Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig. Hvis du er usikker når det gjelder monteringen av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

### UWAGA!

Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość. Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga. W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

### IMPORTANT!

O seu Plasma, LCD, TV, Projeto, Tela de Projeção ou outro equipamento HiFi representa um valor considerável. Se os parafusos estiverem incluídos, eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou piso. Substitua os parafusos por outros adequados, se necessário. Caso não tenha certeza sobre algum aspecto da montagem deste produto consulte um profissional.

### SVARIG!

Jūsu Plasma, LCD, TV, projektors, projektora ekrāns vai cita HiFi iekārtas veido ievērojamu vērtību. Iekļautās skrūves var būt nepiemērotas jūsu sienai, griestu vai grīdas materiāliem. Nomainiet skrūves ar piemērotām skrūvēm, ja nepieciešams. Gadījumā, ja jūs neesat pārliecināts par jebkuriem šo produktu montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdzmu konsultēties ar speciālistu.

### SVARBU!

Jūsų plazminis TV, LCD, LED televizorius, projektorius, projektoriaus ekranas ar kita HiFi įranga turi didelę vertę. Jei varžtai yra komplekte, jie gali netikti pas Jus panaudotoms sienų, lubų ar grindų medžiagoms. Pakeiskite varžtus į tinkamus, jei reikia. Jei nesate tikras dėl bet kurio šio produkto montavimo aspekto- prašome kreiptis į profesionalus.

### IMPORTANT!

Plasma, LCD, televizorul, proiectorul, ecranul de projector sau alte echipamente HiFi reprezintă o valoare considerabilă. Dacă sunt incluse șuruburi, acestea pot să nu fie potrivite pentru materialul peretelui, tavanului sau podelei. Înlocuiți șuruburile cu altele adecvate dacă este necesar. În cazul în care nu sunteți sigur cu privire la orice aspect al montării acestui produs, vă rugăm să consultați un profesionist.

### ВНИМАНИЕ!

Каким бы оборудованием HiFi вы ни пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность. Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

### VIKTIG!

Din plasmaskærm, LCD-skærm, TV, projektor, projektorskærm eller annan HiFi-utrustning representerer ett ansenligt värde. Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet! Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs. Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.

### DŮLEŽITĚ!

Váš plazmový alebo LCD televizor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné. Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie. V prípade, že nebudú pribalené skrutky vyhovovať, vymeňte ich. Pokiaľ budete mať pri montáži produktu potiaže, obráťte sa na skúseného odborníka.

### POMEMBNO!

Vaš Plasma, LCD, TV, projektor, projekcijsko platno ali drugo HiFi oprema predstavlja pomembno vrednost. Če so vključeni vijaki ne smejo biti primerni za material svojega steno, strop ali tla. Ponovno namestite vijake z ustreznimi tiste, če je potrebno. V primeru, da ste prepričani o vseh vidikih vgradnje tega izdelka se obrnite na strokovnjaka.

### ÖNEMLI!

Plazma, LCD, TV, Projektör, Projektör Ekranınız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir. Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir. Gerektiğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin. Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olmasi halinde bir uzmandan yardım alın.

### 重要的

您的等离子电视、液晶电视、电视、投影机、投影屏幕或其他高保真设备价值不菲。此产品配备的螺丝，有可能不适用于您的墙壁、天花板或地板材料。请视实际需要更换，使用合适的螺丝。如果您对安装本产品有任何不确认的地方，请咨询专业人士。

# WARNING

## WARNING!

Always check the depth of the holes before starting an installation.

## ADVARSEL!

Kontroller altid hullernes dybde, før du går i gang med en installation.

## WARNUNG!

Vor Beginn des Einbaus immer die Tiefe der Bohrungen überprüfen.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ελέγχετε πάντα το βάθος των οπών πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

## ¡AVISO!

Controle siempre la profundidad de los agujeros antes de iniciar una instalación.

## VAROITUS!

Selvitä reikien syvyys ennen asentamisen aloittamista.

## ATTENTION!

Vérifiez toujours la profondeur des trous avant de commencer une installation.

## ATTENZIONE!

Verificare sempre la profondità dei fori prima di iniziare l'installazione.

## VAROVÁNÍ!

Před zahájením instalace vždy zkontrolujte hloubku otvorů.

## ADVARSEL!

Sjekk alltid hvor dype hullene er før du begynner å montere.

## OSTRZEŻENIE!

Przed rozpoczęciem montażu należy zawsze sprawdzić głębokość otworów.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всегда проверяйте глубину отверстий перед началом установки.

## WARNING!

Kontrollera alltid hålens djup innan en installation påbörjas.

## UYARI!


Kuruluma başlamadan önce daima deliklerin derinliğini kontrol edin.

## 警告

在开始安装之前, 请务必检查孔的深度。

ريذحت

تېبثتال لى فې دەب لى لى بى بوقىل قىم ع نىم ئام ئاد قى قى ح ت.



## WARRANTY CARD

[www.multibrackets.com](http://www.multibrackets.com)

### MULTIBRACKETS™ Limited Warranty

Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.

#### All Multibrackets products are covered by a limited product warranty:

- Five (5) years for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rack accessories.
- Two (2) years for gaslifts and sit-stand workstations.
- One (1) year for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts; all speaker stands; all furniture; all wood (MDF) accessories.

For warranty claims made during the Warranty Period, MULTIBRACKETS™ will replace any defective product part free of charge. Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on [www.multibrackets.com/support](http://www.multibrackets.com/support) to make a warranty claim. We will await your documentation and then discuss the problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts to you. This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your Multibrackets product. So, if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges.

This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in anyway, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused.

All Multibrackets products are intended for indoor use only and any outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.



Multibrackets™ Stockholm, Sweden 2025  
[www.multibrackets.com](http://www.multibrackets.com)



### Multibrackets Online Users Manual

The content of this manual is subject to change without further notice.

The latest version of this manual can be found online under the product name on the website: [www.multibrackets.com](http://www.multibrackets.com)



## CAUTION

Two persons recommended to install this product



Multibrackets® Europe AB  
Sveavägen 140, SE-113 50 Stockholm, Sweden.

[www.multibrackets.com](http://www.multibrackets.com)

## Table of Contents

Table of Contents and Warning .....	4
Parts list .....	5

## Assembly and Installation

1. Castor wheels to base installation .....	6
2. Post assembly to base installation .....	7
3. Telescopic mounting poles installation .....	8
4. AV shelf installation .....	9
5. Interface installation .....	10
6. VESA mounting patterns .....	11
7. Selection of TV mounting patterns .....	12
8. Mounting TV on pole interface .....	13
9. Video tray installation .....	14
10. TV height re-set, cables and wires installation .....	15

### WARNING!

**Severe personal injury and property damage can result from improper installation or assembly. Read the following warning carefully before beginning.**

- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified local installer.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing, if you require replacement parts, please contact your local distributor for assistance.
- This product fits most 50"-86" LCD/plasma screen; maximum weight of LCD/plasma screen: 200lbs/90.9kg; AV shelf max load: 25lbs/11.4kg; Video tray max load: 10lbs/4.5kg.
- Do not use this product for anything other than the original design.
- This product contains moving parts, please use with caution.
- The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation over the specified weight range. The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, the product.
- All images are for reference, to prevail in product.

### MANUAL



Tightening  
direction



Loosening  
direction



Philips  
screwdriver



Metric ruler



Adjustment




By hand




Hex wrench

# Parts list


1X




1X




1X



1X




1X




1X



1X



1X




1X  
L



1X  
R



1X



4X



2X



2X



A  
4X



M8×25mm

B  
4X



M6×25mm

C  
4X



M5×25mm

D  
4X




Φ16×Φ6.2×H1.5mm

E  
8X




Φ 19×8.5×H13mm

F  
2X



M8×20mm

G  
2X



M8×20mm

H  
4X



M8×72mm

I  
1X



M5


J  
1X




M6

# 1. Castor wheels to base installation


Step 1




Step 2



Step 3



Step 4



## 2. Post assembly to base installation


Step 1

Step 2

Step 3

**Note:**


Make sure cables management windows are facing the rear of base.



**Caution:**

Ensure screws are secured firmly.

Step 4



Base bottom

### 3. Telescopic mounting poles installation

#### Step 1:

Using tool J (6mm Allen key) from the hardware pouch, unscrew the safety cap screw on the right lower pole assembly. Set the safety cap screw aside. Refer to Fig. 1.


#### Step 2:

Use your left thumb or index finger to press the spring ball located on the right lower pole (near the cable window). At the same time, use your right hand to twist and pull the upper right pole upward (in either a clockwise or counterclockwise direction) to the desired height. Use the height label indicator on the pole as a guide.

Rotate the upper pole toward the plunger hole direction until the spring ball engages and locks into place. Secure the safety cap screw firmly. Refer to Fig. 2. (You may need assistance from another person.)


#### Step 3:

Repeat steps 1 and 2 for the left pole assembly.




## 4. AV shelf installation


Step 1




Step 2




Step 3



Step 4



Step 5




**Caution:**

Ensure screws are secured firmly.

**Note:**








To adjust shelf height, simply loosen 4X screws under shelf and tighten firmly after set.

## 5. Interface installation




## 6. VESA mounting patterns

VESA:200x200-800x500mm




**M Extender Kit Basic 180 VESA 400x600**  
EAN: 7350105212871





## 7. Selection of TV mounting holes


Step 1



Step 2



Step 3



**Caution:**




Ensure screws are secured firmly.



**Note:**

To avoid damage plastic spacer must be used when depth of mounting holes is minimal.

M8×25mm(A)




M5×25mm(C)  
M6×25mm(B)




## 8. Mounting TV on pole interface

Step 1




Step 2

**Note:**  
Moves TV to center.




Step 3




## 9. Video tray installation



Step 1



Step 2




Step 3




**Caution:**   
Ensure screws are secured firmly.

Step 4



Step 5



**Note:**  
Adjustable height.

## 10. TV height re-set, cables and wires installation

### Step 1:

To adjust the TV height, two people are required. Person A should hold the bottom of the TV with both hands, as shown in Fig. 1.

### Step 2:

Person B should unscrew the two safety screws from the left and right poles using tool J (6mm Allen key) from the hardware pouch. Set the screws aside. Then, using both thumbs, Person B should press the two spring balls on the poles. This allows Person A to raise or lower the TV to the desired viewing height, using the height indicator on the pole as a reference (see Fig. 2).

### Step 3:

Once the desired height is reached, ensure the spring balls click into the plunger holes on both sides. Reinsert and firmly tighten the two safety screws, as shown in Fig. 3.

### Step 4:

Route the cables and wires from the TV sockets through the upper and lower cable windows in the poles, as illustrated in Fig. 4, 5, and 6.

